

ГОТОВ 00:00

Цветовые маркеры
Главное меню
Меню Установщика
Новые опц. В 20.2
Приложения

УСТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ **ВВЕДИТЕ КОД**

(Заводской код 1111)

РЕЖИМ ОБХОДА	
ОБОЙДЕН.ЗОНЫ	СПИСОК ОБОЙД ЗОН
ПЛАН ПОСЛ ОБХОДА	<ОК>ДЛЯ ВЫЗОВА
КОДЫ ПОЛЬЗОВ	
КОД ПРИНУЖ:	
ЖЕТОНЫ	
БРЕЛКИ	

ВРЕМЯ И ФОРМАТ	ФОРМАТ EU- 24Ч
ДАТА И ФОРМАТ	ДАТА ДД/ММ/ГГГГ
ОПЦИИ АВТООХРАНЫ	АВТООХР ВЫКЛ
ВРЕМЯ АВТООХРАНЫ	ВРЕМЯ ОХРА:12:00
ОТЧЕТ ПОЛЬЗОВАТ.	ОТЧЕТ НА ТЕЛЕФОН
	SMS ОТЧЕТ
	СЕРВЕР НА EMAIL
	СЕРВ. НА SMS/MMS

ВКЛ СИР ПОС СНЯТ	СИГ.СН/ПОС.ВКЛ
РАСПИСАНИЕ	УСТР. PGM

НАСТР. ГРОМКОСТИ	ГР.СИГН.КЛАВ.	
	ГР.ЗВУКА ЗОНЫ	
	ГР.ЗВ. ВХ/ВЫХОД	
	ГР. ЗВ. ПОДТВ.	
	ГР.ЗВУ. НЕИСПР.	
	ГР. ГОЛОСА	СРЕДНИЙ
		МИНИМАЛЬНЫЙ
		ВЫКЛ
		МАКСИМАЛЬНЫЙ
	ГОЛОС. ОПЦИИ	РАЗРЕШИТЬ

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР

(см. далее)

ДИАГНОСТИКА	ТЕСТ СИРЕН
	ТЕСТ ТЕМПЕРАТУРЫ
	ТЕСТ РК ВСЕХ УСТР
	EMAIL ТЕСТ
	<ОК>Д/ЗАВЕРШЕНИЯ

РЕЖИМ ИНСТАЛЛ **ВВЕДИТЕ КОД**

(Заводской код 9999)

01:КОД УСТАНОВЩ.

НОВЫЙ МАСТЕР КОД **9999**

(Заводской код)

НОВЫЙ КОД ИНЖЕН	8888	(Заводской код)
НОВЫЙ КОД ОХРАН.	0000	(Заводской код)

02:ЗОНЫ/УСТР-ВА

ДОБАВИТЬ УСТР.	АКТИВИРУЙТЕ ИЛИ ВВОД ID:XXX-XXXX	30X:НАЗВАН.ЗОНЫ	Выбор из списка
		30X:ТИП ЗОНЫ	Выбор из списка
		30X:ОЗВУЧ.ЗОНЫ	ЗВУК ЗОНЫ ВЫК
			МЕЛОДИЯ
			НАЗВАНИЕ ЗОНЫ
		30X:ПАРАМ.УСТР.	(Примеры параметр. далее в Приложении)

УДАЛИТЬ УСТР.			
ИЗМЕНИТЬ УСТР.			
ЗАМЕНА УСТРОЙСТВ			
ДОБАВ. В ПРОГОН	<i>Высылается не код тревоги, а код CID 391</i>		<i>"Sensor Warch Trbl"</i>
УСТАНОВКИ ПАРАМ.	МК ДЕТЕКТОРЫ	Задание параметров	для данного типа
	ПИК ДЕТЕКТОРЫ	Задание параметров	для данного типа
	АКУСТ.ДЕТЕКТ.	Задание параметров	для данного типа
	ДЕТЕКТ.УДАР	Задание параметров	для данного типа
	ПОЖАР.ДЕТЕКТОРЫ	Задание параметров	для данного типа
	ТЕМПЕРАТУРА	Задание параметров	для данного типа
	ПРОВ.ДЕТЕКТОРЫ	Задание параметров	для данного типа
	БРЕЛКИ	Задание параметров	для данного типа
	ТРЕВОЖ.КНОПКИ	Задание параметров	для данного типа
	ПУЛЬТЫ	Задание параметров	для данного типа
	СИРЕНЫ	Задание параметров	для данного типа
ДОБАВ. PGM ВЫХ	МК ДЕТЕКТОРЫ	Только для WL-IOD	не поставляется
ДОБАВ.ПРОВ. ДАТ	МК ДЕТЕКТОРЫ	HW INPUT PIN #01	
	ДЕТЕКТ. УДАР	HW INPUT PIN #02	
	НА ПАНЕЛИ		

03:ОПЦИИ ПАНЕЛИ

Постановка/Снятие

01:ВХ. ЗАДЕРЖКА 1	ВХ ЗАДЕРЖ 1 30С
02:ВХ. ЗАДЕРЖКА 2	ВХ ЗАДЕРЖ 1 15С
03:ВЫХ. ЗАДЕРЖКА	ВЫХ ЗАДЕРЖ 60С
04:РЕЖИМ ВЫХОДА	КОНТР.УСТР.ВЫК
	ПЕРЕВКЛ ЗАДЕРЖ
	ПО ЗАКР ДВЕРИ
05:БЫСТРОЕ ВЗЯТИЕ	БЫСТР ВЗЯТ ОТКЛ
06:ОПЦИИ ОБХОДА	ОБХОД ПО ВЫБОРУ
	ОБХОД ЗАПРЕЩЕН

	АВТООБХОД ВКЛ	
07:РЕЖИМ КОНТРОЛЯ	КОНТРОЛЬ ОТКЛ	<i>Контроль Детей (N5-8)</i>
08:ОПЦИИ СНЯТИЯ	ВСЕГДА	
	ВХ.ЗАД РК УСТР	
	ВХ.ЗАД + РМ КОД	
	ВХ.ЗАД	
09:ЗОНА ВЗ/СНЯТ	ПОЛНАЯ ОХРАНА	

Опции Зон

21:ЧИСЛО ТРЕВОГ	НЕОГРАНИЧЕНО	
	ОТКЛ. ПОСЛЕ 1	
 2, 3, 4, 5	
	ОТКЛ. ПОСЛЕ 6	
22:ПАРНЫЕ ЗОНЫ	ПАРНЫЕ ЗАПРЕЩ	<i>Для снижения лож.ср.</i>

Тревоги/Неисправности

31:КНОПКА ПАНИКИ	ТРЕВ КН ЗВУК
	ТРЕВ КН ЗАПРЕЩ
	ТРЕВ КН Б/ЗВУКА
32:КОД ПРИНУЖДЕН	КОД ПРИНУЖ: 2580
33:НЕТ АКТИВН	РЕЖИМ ОТКЛ
	НЕТ В ТЕЧ 3 Ч
	... 6, 12, 24, 48
	НЕТ В ТЕЧ 72 Ч
34:ТРЕВ. ТАМПЕРА	ТРЕВ.Т.ЗОНЫ ВКЛ
35:ОТЧЕТ НЕТ АС	30 МИН
	5, 60
	180 МИН
36:ВРЕМЯ ПОДТ ТР	ВЫКЛ
	30, 45, 60, 90 МИНУТ
37:ЗАДЕРЖКА ТРЕВ	ЗАДЕРЖ ТРЕВОГИ 00С
	15С,30С,45С,60С,2М,
	2М,3М,4М
38:ОТБОЙ ТРЕВОГИ	ОТБОЙ ЗАПРЕЩЕН
	ОТБОЙ В ТЕЧ 1М
	5М, 15М, 60М, 4Ч
39:ПЕРЕПОСТАНОВ.	ПЕРЕПОСТ ПОЛЬЗОВ
	ПЕРЕПОСТ ИНЖ
40:ЗАД.ПОЖ.ТРЕВ.	00 СЕКУНД
	30, 60, 90

Сирены

43:ВСТР.СИРЕНА	ВСТРОЕН СИР ВКЛ
44:ВРЕМЯ ТРЕВОГИ	ВРЕМЯ СИРЕНА 4М
	90С, 1М, 3М
	8М, 10М, 15М, 20М
45:ВРЕМЯ СТРОБ.	20 МИН
	5М, 10М, 40М, 60М
46:СИРЕНА/ТЕЛ.Л.	ВЫКЛ НЕИСП/ТЕЛ

48:РАЗД. СИРЕН	ВЫКЛ
----------------	------

Пользователь

51:ЗВУК ЗАДЕРЖКИ	ДЛЯ ПЕРИМЕТРА ОТКЛ
	ЗВУК ОТКЛ
	ДЛЯ ВЫХ ПЕР ОТК
	ЗВУК ВКЛ
52:ЗВУК ПРОБЛЕМ	ЗВУК ОТКЛ
	ЗВУК ВКЛ
	ОТКЛ. НОЧЬ
53:ИНДИК.О ТРЕВ.	ВКЛ
54:УВЕД РАЗР БАТ	БЕЗ ПОДТВЕРЖД
55:ПОДСВЕТКА	ВКЛ НА 10 СЕК
	ВСЕГДА ВКЛ
56:ЗАСТАВКА	ЗАСТ ВЫКЛ
	ВЫКЛ ПО КОДУ
	ВЫКЛ НАЖАТ КЛАВ

Помехи/Контр. РК

61:РАДИОПОМЕХИ	ВЫКЛ
	UL 20/20
	EN 30/60
	КЛАСС 6(30/60)
62:ОТЧ. НЕТ УСТР.	ПЕРИОД 12 ЧАС
	ВЫКЛ
	ПЕРИОД 1 ЧАС
	2, 4, 8
63:НЕ ГОТОВ	КОНТ.УСТР.ВЫКЛ
64:ПОТЕРИ/ПОМЕХИ	ТРЕВОГА ВЫКЛ.
65:УСК.ПОТ.ПОЖ.Д	ВЫКЛ

Разное

80:СТОП.ДОМ.АВТ.	ВКЛ
91:РАЗРЕШ.ПОЛЬЗ.	ВЫКЛ
92:АККУМУЛЯТОР	7.2В
	9.6В
93:ВРЕМЯ ПРОГОНА	ВЫКЛ
	7 ДНЕЙ, 14,21

04:КОММУНИКАТОР

1:PSTN ТЕЛ.ЛИНИЯ	КОД ГОРОДА
	ВНЕШНЯЯ ЛИНИЯ
	МЕТОД НАБОРА

2:GSM/GPRS/SMS	ОТЧЕТ GPRS	ВЫКЛ
	ОТЧЕТ GSM	ВЫКЛ
	ОТЧЕТ SMS	ВЫКЛ
	GPRS APN	
	ЛОГИН GPRS	

ПИН КОД SIM	
ПАРОЛЬ GPRS	
РОУМИНГ	ВКЛ
ТИП СЕТИ	АВТОМАТИЧ.
	3G
	2G
GPRS ВСЕГДА ВКЛ.	ВЫКЛ
ПОДДЕРЖ. АКТ.GSM	КАЖДЫЕ 28 ДНЕЙ
TRANS. PROTOCOL	TCP
	UDP

3:ОТЧЕТ ЦС	01:ОТЧЕТ О СОБЫТИЯХ		
	02:1 МЕТОД ОТЧЕТА	GPRS/GSM	
	03:2 МЕТОД ОТЧЕТА	ВЫКЛ	
	04:3 МЕТОД ОТЧЕТА	ВЫКЛ	
	05:ДВОЙНОЙ ОТЧЕТ	ВЫКЛ	
		PSTN/ GSM/GPRS	
		PSTN/LAN	
		LAN/ GSM/GPRS	
	11:1 КОД ОБЪЕКТА	1-Й ИД:001234	
	12:2 КОД ОБЪЕКТА	2-Й ИД:005678	
	16:1-Й ТЛФ № ЦС		
	17:2-Й ТЛФ № ЦС		
	21: IP АДР 1-Й ЦС	000.000.000.000	
	22: IP АДР 2-Й ЦС	000.000.000.000	
	26: 1-Й SMS №ЦС		
	27: 2-Й SMS №ЦС		
	28:DNS СЕРВЕР #1		
	29:DNS СЕРВЕР #2		
	41: ФОРМАТ ОТЧЕТА	CONTACT ID	
	46: ЧИС. ЗВОН/PSTN	4 ПОПЫТКИ	
	47: ЧИС. ЗВОН/GSM	4 ПОПЫТКИ	
	48: ЧИС. ЗВОН/LAN	4 ПОПЫТКИ	
	51:ПЕРИОД ТЕСТА	ТЕСТ ОТКЛ	
	52:ВРЕМЯ ТЕСТА	ВРЕМЯ ТЕСТ12:00	
	53:ПРОБЛЕМА КОМ.	ПРОБЛЕМА PSTN	МОНИТ Т.Л. ВЫКЛ
		ПРОБЛЕМА GSM/GPRS	ОТЧЕТ ВЫКЛ
		ПРОБЛЕМА LAN	ОТЧЕТ ВЫКЛ
	61:ОТЧЕТ 2 ТРЕВ	ОТЧЕТ ВЫКЛ	
	62:НЕДАВН ВЗЯТИЕ	НЕДАВН ВЗЯТ ОТКЛ	
	63:ОТЧ ВОССТ. ЗОНЫ	ОТЧЕТ ВКЛ	
	64:ОТЧЕТ О НЕВЗЯТ	ВЫКЛ	
	65:2-Х СТ ГОЛОС.	ОТПР. 2-Х СТ КОД	ВЫКЛ
		ГОЛОС <--> ЦС	РЕЖИМ ОТКЛ
		ВРЕМЯ ОТЗВОНА	1 МИНУТА
		ОКРУЖ. ЗВУК	НИЗКИЙ
	66:ОТЧЕТ 24Ч ЗОН	ОБЕ В ОРИГИНАЛЕ	

4:ОТЧЕТ ПОЛЬЗОВ	ОТЧЕТ НА ТЕЛЕФОН	ОТЧЕТ О СОБЫТИЯХ	БЕЗ ОТЧЕТА
		1 ЧАСТ ТЕЛ НОМЕР	
		2 ЧАСТ ТЕЛ НОМЕР	
		3 ЧАСТ ТЕЛ НОМЕР	
		4 ЧАСТ ТЕЛ НОМЕР	
		КОЛ-ВО ПОПЫТОК	3 ПОПЫТКИ
		ЗВУКОВАЯ СВЯЗЬ	СВЯЗЬ ВКЛ
		ТЛФ ПОДТВЕРЖД.	ДО 1-ГО ПОДТВ
	SMS ОТЧЕТ	ОТЧЕТ О СОБЫТИЯХ	БЕЗ ОТЧЕТА
		ТЕЛ 1 ДЛЯ SMS	
	ТЕЛ 2 ДЛЯ SMS		
	ТЕЛ 3 ДЛЯ SMS		
	ТЕЛ 4 ДЛЯ SMS		
	SMS КОМАНДЫ	ОТ ВСЕХ #	
		ОТ ЗАДАННЫХ #	
СЕРВЕР НА EMAIL	1. EMAIL	АДРЕС	
		EMAIL ОТЧЕТ	
	2. EMAIL	АДРЕС	
		EMAIL ОТЧЕТ	
	3. EMAIL	АДРЕС	
		EMAIL ОТЧЕТ	
	4. EMAIL	АДРЕС	
		EMAIL ОТЧЕТ	
СЕРВЕР НА SMS/MMS	ТЕЛ 1 ДЛЯ SMS/MMS	СМС/ММС НОМЕР	
		СМС ОТЧЕТЫ	
		ММС ОТЧЕТЫ	
	ТЕЛ 2 ДЛЯ SMS/MMS	СМС/ММС НОМЕР	
		СМС ОТЧЕТЫ	
		ММС ОТЧЕТЫ	
	ТЕЛ 3 ДЛЯ SMS/MMS	СМС/ММС НОМЕР	
		СМС ОТЧЕТЫ	
		ММС ОТЧЕТЫ	
	ТЕЛ. 4 ДЛЯ SMS/MMS	СМС/ММС НОМЕР	
		СМС ОТЧЕТЫ	
		ММС ОТЧЕТЫ	
5:ПИК/КАМЕРА ДЕТ	ОКНО ЗАПРОСА	ВСЕГДА	
	ПРОСМ. ДРУГ. ТРЕВОГ	ВКЛ	
	ЗАГРУЗ. ВИДЕО	ВКЛ	
6:ЗАГР./ВЫГР.	PSTN ЗАГР./ВЫГР.	УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП	УД.ДОСТ РАЗРЕШЕН
		МАСТЕР КОД ПК	КОД ЗАГРУЗ:AAAA
		ИНЖ. КОД ПК	КОД ЗАГРУЗ:BBBB
		ВЫГРУЗКА НА ПК	ВСЕГДА
			СНЯТА С ОХРАНЫ
		ТЕЛ.ДЛЯ ЗАГРУЗКИ	

	GPRS ЗАГР/ВЫГР	СВОЙ НОМЕР SIM
		1 ТЕЛ ЦС->ПАНЕЛЬ
7:IP МОДУЛЬ	DHCP КЛИЕНТ	2 ТЕЛ ЦС->ПАНЕЛЬ
		ВКЛ
		PLINK ТЕКУЩ.ПАРАМ.
		Cur. IP adress
		Cur. Subnet mask
LAN ОПЦИИ СБРОСА		Curent Gateway
		ПЕРЕЗАГРУЗКА
PLINK NET 220		ФАБРИЧНАЯ КОНФ.
		ВЫКЛ
		ВКЛ
		ВКЛ 10м

05:ОПЦИИ ВЫХОДОВ

ОПЦИИ ВЫХ PGM	PGM НА РАДИОУСТР		
	P01:PGM	PGM:ПОЛНАЯ ОХРАНА	ВЫКЛ
		PGM:ЧАСТ ОХРАНА	ВЫКЛ
		PGM:ВЫКЛ ОХРАНЫ	ВЫКЛ
		PGM:ТРЕВОГА	ВЫКЛ
		PGM:ПО В/ВЫХ ЗАД	ВЫКЛ
		PGM:ПО БРЕЛКУ	ВЫКЛ
		PGM:ПО ЗОНЕ	А - ЗОНА (см. ниже)
			В - ЗОНА
			С - ЗОНА
			Д - ЗОНА
			Е - ЗОНА
			Ф - ЗОНА
(продолжение PGM:ПО ЗОНЕ)			
А - ЗОНА	А - ЗОНА 3:00	АКТИВНОСТЬ ЗОНЫ	ОТКР/НАРУШЕНИЕ
	(выбрать зону)		ЗАКРЫТИЕ
	(например, 3:01)		ПРИСУТСТВИЕ
			ОТСУТСТВИЕ
			СВЕТ.ВКЛ.
			СВЕТ.ВЫКЛ.
			ЖАРКО
			ЖАРКО УСТРАНЕНО
			ХОЛОДНО
			ХОЛОДНО УСТРАН.
			ЗАМЕРЗАНИЕ
			ЗАМЕРЗАНИЕ УСТР
			РАЗМОРОЗКА
			РАЗМОРОЗКА УСТР
		ДЕЙСТВИЕ PGM	ОПЦИЯ ВЫКЛ
			ВКЛ
			ВЫКЛ
			ПУЛЬСОВЫЙ
			ТРИГЕРНЫЙ

PGM ОТСУТ ТЕЛ/Л	ВЫКЛ
PGM:ДРУГОЕ	ВЫКЛ
	PGM:ПРОБЛЕМ КОМ
	PGM:СИРЕНА
	PGM:СТРОБ
PGM:ВРЕМЯ АКТ PGM	ВРЕМЯ АКТ 2СЕК
	30СЕК,2МИН,4МИН

ВНЕШНИЙ PGM	ОПЦИИ PGM-5	ФОРМАТ=РОССИЯ
		ВКЛ.
		ВЫКЛ.
ВРЕМЯ БЛОКИРОВ.	СТАРТ - ЧЧ:ММ	ВРЕМЯ: 00:00
	СТОП - ЧЧ:ММ	ВРЕМЯ: 00:00

06:НАЗНАЧ.ПОЛЬЗ.	(библиотека)		
ИМЯ ЗОН ПОЛЬЗ.	ЗОНА ПОЛЬЗ.1	ПРИХОЖАЯ	(можно редакт.)
	ЗОНА ПОЛЬЗ.2	ЧЕРНЫЙ ХОД	(можно редакт.)
	ЗОНА ПОЛЬЗ.3	ПОДВАЛ	(можно редакт.)
	ЗОНА ПОЛЬЗ.4	ВАННАЯ	(можно редакт.)
	ЗОНА ПОЛЬЗ.5	СПАЛЬНЯ	(можно редакт.)
	ЗОНА ПОЛЬЗ.6	ДЕТСКАЯ	(можно редакт.)
	ЗОНА ПОЛЬЗ.7	ТУАЛЕТ	(можно редакт.)
	ЗОНА ПОЛЬЗ.8	КОРИДОР	(можно редакт.)
	ЗОНА ПОЛЬЗ.9	СТОЛОВАЯ	(можно редакт.)
	ЗОНА ПОЛЬЗ.10	ЛЕСТНИЦА	(можно редакт.)
	ЗОНА ПОЛЬЗ.11	ЗАПАСНОЙ ВЫХОД	(можно редакт.)
	ЗОНА ПОЛЬЗ.12	ПОЖАРНЫЙ ВЫХОД	(можно редакт.)
	ЗОНА ПОЛЬЗ.13	ВХОДНАЯ ДВЕРЬ	(можно редакт.)
	ЗОНА ПОЛЬЗ.14	ГАРАЖ	(можно редакт.)
	ЗОНА ПОЛЬЗ.15	ВОРОТА ГАРАЖА	(можно редакт.)
	ЗОНА ПОЛЬЗ.16	ГОСТИНАЯ	(можно редакт.)
	ЗОНА ПОЛЬЗ.17	ХОЛЛ	(можно редакт.)
	ЗОНА ПОЛЬЗ.18	КУХНЯ	(можно редакт.)
	ЗОНА ПОЛЬЗ.19	ПРАЧЕЧНАЯ	(можно редакт.)
	ЗОНА ПОЛЬЗ.20	ЖИЛАЯ КОМНАТА	(можно редакт.)
	ЗОНА ПОЛЬЗ.21	ГАРДЕРОБНАЯ	(можно редакт.)
	ЗОНА ПОЛЬЗ.22	МАСТЕРСКАЯ	(можно редакт.)
	ЗОНА ПОЛЬЗ.23	КАБИНЕТ	(можно редакт.)
	ЗОНА ПОЛЬЗ.24	МАНСАРДА	(можно редакт.)
	ЗОНА ПОЛЬЗ.25	КЛАДОВАЯ	(можно редакт.)
	ЗОНА ПОЛЬЗ.26	ДВОР	(можно редакт.)
	ЗОНА ПОЛЬЗ.27	ПОЛЗОВ ЗОНА 1	(можно редакт.)
	ЗОНА ПОЛЬЗ.28	ПОЛЗОВ ЗОНА 2	(можно редакт.)
	ЗОНА ПОЛЬЗ.29	ПОЛЗОВ ЗОНА 3	(можно редакт.)

ЗОНА ПОЛЬЗ.30	ПОЛЗОВ ЗОНА 4	(можно редакт.)
ЗОНА ПОЛЬЗ.30	ПОЛЗОВ ЗОНА 5	(можно редакт.)

ТИПЫ ЗОН	УСТ. ПОЛЬЗ. 1	ТИП	ПЕРИМЕТР
		ОТЧЕТ НА	ЧАСТ ТЕЛ НОМЕР
			ЦС
			ЦС + ЧАСТ ТЕЛ
		ВКЛ. СИРЕНЬ	ВЫКЛ
	УСТ. ПОЛЬЗ. 2	ТИП	ПЕРИМЕТР
		ОТЧЕТ НА	ЧАСТ ТЕЛ НОМЕР
		ВКЛ. СИРЕНЬ	ВЫКЛ

ЗАПИСЬ НАЗВ.ЗОН	НАЗВАНИЕ ЗОН01
ИДЕНТИФ.СООБЩ.	ЗАП-<2> ВОСП-<5>
ЗАПИСЬ ИМЯ ПОЛЬЗ	ИМЯ ПОЛЬЗ. 23
РЕЧЕВОЙ МОДУЛЬ	РЕЧ.МОД.+ПАНЕЛЬ
	БЕЗ РЕЧ. МОДУЛЯ
	ТОЛЬКО РЕЧ.МОД

07:ТЕСТИРОВАНИЕ
ПК УСТРОЙСТВА
GPRS ТЕСТ СОЕДИН
ПРОВЕРКА SIM
LAN ТЕСТ СОЕДИН

08:УСТАН. ПОЛЬЗОВ
см. уст. польз. выше

09:ЗАВОД. УСТАНОВ
<ОК> для ВОССТАН

10:СЕРИЙНЫЙ НОМЕР
XXXXXXXXXX-
JS703646 K20.214
JS700421 v.1.0.02
ID ПАНЕЛИ:XXXXXX
PYTHON
J-701371 K20.214
JS702412 K01.033
JS702415 K02.036
UE910-EUR

12:РАЗДЕЛЫ
ВЫКЛ

<ОК> для ВЫХОДА

ПРИЛОЖЕНИЯ*Примеры параметров***30X:ПАРАМ.УСТР.****МК детектор**

СВЕТОДИОД ТРЕВ.	СВЕТОДИОД ВКЛ.
МАГНИТ. КОНТ.#1	ВКЛ
ВХОД #1	ВЫКЛ
	ОКОНЕЧ.РЕЗИСТОР
	НОРМ. ОТКРЫТЫЙ
	НОРМ.ЗАКРЫТЫЙ

Смарт ДРС

СВЕТОДИОД ТРЕВ.	СВЕТОДИОД ВКЛ.	
АВТОТЕСТ	ВКЛ	
ОЧ.ЖАРКО>--С	ПОРОГ ТЕМ. +35С	< +35 >
	ВКЛ/ВЫКЛ	ВЫКЛ
	ВРЕМЯ ДО ПРЕД	10 МИНУТ
		БЕЗ ЗАДЕРЖКИ
		1 МИНУТА
		2, 15, 20, 30
	ВРЕМЯ ДО ВОССТ	10 МИНУТ
		БЕЗ ЗАДЕРЖКИ
		1 МИНУТА
		2, 15, 20, 30
ПРОХЛАД. <-- С	ПОРОГ ТЕМ. +19 С	ВКЛ/ВЫКЛ
ОЧЕНЬ ХОЛ. <-- С	ПОРОГ ТЕМ. +07 С	ВКЛ/ВЫКЛ
МОРОЗ >-- С	ПОРОГ ТЕМ. -10 С	ВКЛ/ВЫКЛ

Смарт ПИК детектор

ВКЛ. СВЕТОДИОДА	СВЕТОДИОД ВКЛ.	
СЧЕТЧИК СОБЫТИЙ	ВЫС.УРОВ. ПОМЕХ	
ОЧ.ЖАРКО>--С	ПОРОГ ТЕМ. +35С	< +35 >
	ВКЛ/ВЫКЛ	ВЫКЛ
	ВРЕМЯ ДО ПРЕД	10 МИНУТ
		БЕЗ ЗАДЕРЖКИ
		1 МИНУТА
		2, 15, 20, 30
	ВРЕМЯ ДО ВОССТ	10 МИНУТ
		БЕЗ ЗАДЕРЖКИ
		1 МИНУТА
		2, 15, 20, 30
ПРОХЛАД. <-- С	ПОРОГ ТЕМ. +19 С	ВКЛ/ВЫКЛ
ОЧЕНЬ ХОЛ. <-- С	ПОРОГ ТЕМ. +07 С	ВКЛ/ВЫКЛ
МОРОЗ >-- С	ПОРОГ ТЕМ. -10 С	ВКЛ/ВЫКЛ
АКТИВН./ВЫКЛ ОХР	НЕ АКТИВЕН	

АКТ.ЗАДЕР. 0 СЕ
5, 15, 30 СЕ, 1,2,10
20, 60 МИ

ПИК с камерой

ВКЛ. СВЕТОДИОДА	СВЕТОДИОД ВКЛ.
СЧЕТЧИК СОБЫТИЙ	ВЫС.УРОВ. ПОМЕХ
ЦВЕТ./Ч-Б ФОТО	ЧЕРНО-БЕЛЫЙ
	ЦВЕТНОЙ
РАЗРЕШ. ФОТО	РАЗРЕШ 320X240
	РАЗРЕШ 160X120
КАЧЕСТВО ФОТО	НОРМАЛЬНОЕ
	ВЫСОКОЕ
ЯРКОСТЬ ФОТО	НОРМАЛЬНЫЙ
	+1, +2, +3, -3, -2, -1
КОНТРАСТН. ФОТО	НОРМАЛЬНЫЙ
	+1, +2, +3, -3, -2, -1
ВКЛ. МИКРОФОНА	ВЫКЛ
ПОДКЛ. 220В	НЕТ ВНЕШ.ПИТАН.
АКТИВН./ВЫКЛ ОХР	НЕ АКТИВЕН
	АКТ.ЗАДЕР. 0 СЕ
	5, 15, 30 СЕ, 1,2,10
	20, 60 МИ
ПРОСМ. ПО ЗАПРОСУ	ВЫКЛ
	ВСЕГДА
	ТОЛЬКО ПОЛН.ОХР
	ТОЛЬКО ЧАСТ.ОХР
	ЧАСТ И ПОЛН.ОХР
	СНЯТ И ПОЛН.ОХР
	СНЯТ И ЧАСТ.ОХР
	ТОЛЬКО СНЯТ С ОХ