Изменение IP адреса сервера

Изменение IP адреса сервера производится одинаково для панелей, которые используют модуль GSM и PowerLink.

Клавиши навигации:



Для пролистывания вперед.



Для пролистывания назад.



Для подтверждения ввода (ОК) или входа на следующий уровень



Для возврата на предыдущий уровень

Порядок действий

1. Вход в режим программирования "Установщика"

На дисплее сообщение статуса системы: «ГОТОВ»

Действие на клавиатуре	Результат на дисплее
*	Пока не появится РЕЖИМ ИНСТАЛЛ
IOK	ВВЕДИТЕ КОД: (квадратик мигает)
Введите Код (по умолчанию 9999)	01. КОД УСТАНОВЩ. и звуковой сигнал ()

Примечание: Если до входа в режим инсталлятора система сообщала **НЕ ГОТОВ**, то порядок действий не меняется. Главное, чтобы система не находилась в режиме Охрана.

2. Изменение IP адреса

А) Нажимаем клавишу "пролистывание вперед" и перемещаемся от меню 01. КОД УСТАНОВЩ. до меню 04. КОММУНИКАТОР. Нажимаем клавишу ОК.

Попадаем на следующий уровень и видим 1: РSTN ТЕЛ.ЛИНИЯ

Б) Далее опять пролистываем и доходим до меню 3: ОТЧЕТ ЦС и нажимаем OK

Попадаем на следующий уровень 01: ОТЧЕТ О СОБЫТИЯХ

В) Опять пролистываем, доходим до меню 21: ІР АДР 1-Й ЦС. и нажимаем ОК

На дисплее будет отображаться текущий адрес сервера **XXX.XXX.XXX.XXX**

Первая цифра быстро меняется на черный прямоугольник и обратно (курсор).

Г) Начинаем вводить цифры нового IP адреса. После ввода каждой цифры курсор смещается вправо.

После того как вы наберете последнюю цифру адреса XXX.XXX.XXX.XXX нажмите клавишу подтверждения **ОК**

На дисплее будет отображаться меню 21: ІР АДР 1-Й ЦС.

Д) Далее несколько раз нажимаем клавишу **возврата на предыдущий уровень** пока не появится сообщение ОК ДЛЯ ВЫХОДА

Несколько раз, пока не	< ОК > для выхода
появиться	
Через небольшое время	ГОТОВ
і юк появится главное меню	

На этом процедура ввода нового IP адреса завершена.